






FACADE
PARTIE 5

A reproduire deux fois dans le papier à motif n°2
Imprimez à 100% et prolongez les lignes avant la découpe.


*Il peut exister de légères différences d'une maison à l'autre.
Imprimez d'abord sur papier brouillon pour vérifier et adapter si besoin la forme.*






TOIT
PARTIE 4
INTERIEUR FENETRE DU TOIT

A reproduire deux fois dans le papier doré
Il peut exister de légères différences d'une maison à l'autre.
Imprimez d'abord sur papier brouillon pour vérifier et adapter si besoin la forme.



TOIT
PARTIE 2
CHIEN-ASSIS (FENETRE DU TOIT)

A reproduire deux fois dans le papier à motif n°1
Il peut exister de légères différences d'une maison à l'autre.
Imprimez d'abord sur papier brouillon pour vérifier et adapter si besoin la forme.



TOIT
PARTIE 3
PAN DE TOIT BATTANT

A reproduire deux fois dans le papier à motif n°1
Il peut exister de légères différences d'une maison à l'autre.
Imprimez d'abord sur papier brouillon pour vérifier et adapter si besoin la forme.

TOIT
PARTIE 1
DÉCOUPE TOIT FIXE

Imprimez à 100% dans le papier à motif n°1
et prolongez les lignes avant la découpe.
Repérez ensuite les emplacement des charnières
et évidez sur 3 mm entre les repères
Il peut exister de légères différences d'une maison à l'autre.
Imprimez d'abord sur papier brouillon pour vérifier et adapter si besoin la forme.